

UMT-400 BASIC II

USB Tastatur



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von ultron entschieden haben!

 DE

Installation

Schließen Sie die UMT-400 Tastatur mit dem Kabel an einen freien USB Anschluss Ihres Computers, Notebooks oder aktiven USB Hubs (welche mit einen der beiden vorgenannten Geräte verbunden ist) an. Die Tastatur wird automatisch ohne Treiberinstallation (plug&play) von Windows erkannt und als Eingabegerät installiert. Nun können Sie Ihre neue ultron Tastatur benutzen (auch parallel zu einer anderen Tastatur).

Windows-Funktionstasten:

Power: Mit dieser Taste schalten Sie Ihren Computer aus

Sleep: Mit dieser Taste versetzen Sie Ihren Computer in den Standby Modus

Wake up: Mit dieser Taste wecken Sie Ihren Computer aus dem Standby Modus auf

Achtung: Wir weisen darauf hin, dass diese Funktionen nur mit der ACPI Einstellung „S1“ in Ihrem Mainboard BIOS einwandfrei funktionieren (unter „S3“ kann es zu Fehlfunktionen oder keiner Funktion kommen), sowie die jeweilige Funktion in den Energieeinstellungen Ihres Windows Betriebssystems zugewiesen ist.

 FR

Nous vous remercions d'avoir opté pour un produit d'ultron!

Installation

Branchez le clavier UMT-400 par le câble à une prise USB libre de votre ordinateur, Notebook ou plateforme USB active (raccordée à un des deux appareils indiqués ci-dessus). Le clavier est automatiquement reconnu sans pilote (plug&play) par Windows et s'installe en tant qu'appareil de saisie. Vous pouvez maintenant utiliser votre nouveau clavier ultron (même en parallèle d'un autre clavier).

Touches fonctions Windows :

Courant : Cette touche vous permet d'éteindre votre ordinateur

Veille : Cette touche vous permet de mettre votre ordinateur en veille.

Réveil : Cette touche vous permet de réactiver votre ordinateur en veille.

Attention : Nous attirons votre attention sur le fait que ces fonctions ne marchent parfaitement qu'avec le paramétrage ACPI « S1 » sur votre carte mère BIOS (sous « S3 », elles peuvent ne pas marcher du tout ou avoir des dysfonctionnements) et que la fonction concernée est affectée dans les paramètres énergétiques de votre système d'exploitation Windows.

Thank you for choosing an ultron product!

 GB

Installation

Connect the UMT-400 keyboard with the cable to an available USB access from your computer, notebook or active hub (which is connected to one of both items). The keyboard will be automatically detected by Windows and installed as input device without driver installation (plug&play). Now you can use your new ultron keyboard.

Windows hot keys:

Power: Typing this key you turn off your computer

Sleep: Typing this key you switch your computer to standby modus

Wake up: Typing this key you reactivate your computer from standby to normal modus

Note: The hot keys only worked, if you using the ACPI setting „S1“ in your motherboard BIOS (under „S3“ you can have fail- or none function) and if the right functions is selected in the power settings from your computer.

Geeignet für/suitable for/convient pour: Windows Vista (32/64bit), Windows 7 (32/64bit), Windows 8, Windows 10

**Nur in Deutschland / Only in Germany /
Seulement en Allemagne**

Kunden Hotline 0800 / 85 87 66 24
RMA-Technik Hotline 0800 / 85 87 66 762

International

Kunden Hotline / customer hotline / conseil-client
+49 (0) 2404 / 918-100

RMA-Technik Hotline / service hotline / Service Après-Vente téléphonique
+49 (0) 2404 / 918-132

FAX
+49 (0) 2404 / 918-120

Kontakt

August-Schmidt-Str.7 | D-52477 Alsdorf / Germany
E-Mail: info@ultron.de | Internet: www.ultron.de

Vorstand: Achim Heyne
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dipl.-Kaufmann Andreas Printz
Sitz der Aktiengesellschaft: Aachen
Registergericht: Amtsgericht Aachen
Registernummer: HRB 8697
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE217697553